



Belangrike stappe om te volg met die gebruik van die Micron Ronde Spuite (Undivina; Spraydome; Herbi en Handydome).

- Maak seker dat operateurs boekie noukeurig gelees is voor produk gebruik word
- Maak seker regte chemikaliee en regte toediening word gebruik
- Dra altyd beskermende klere
- Kyk dat alle konneksies reg is
- Maak seker die tenk en nozzels is skoon
- Maak seker die produk wat gebruik word, word gefiltreer om verstoppings te voorkom
- Sit die stelsel aan en maak seker die CDA sisteem wer
- Maak seker nozzle is nie versstop nie
- Na gebruik maak tenk heeltemal leeg
- Vul tenk met skoon water en laat loop sodat CDA skoongemaak word van enige reste
- Spuit hele stelsel skoon met water
- Hou stelsel in bedekte area wat redelik vry is van stof of kanse van beskadiging

Let Wel:

Die riglyne vervang nie die eenaarshandleiding vir die spesifieke produk nie.
Dit is saamgestel as 'n "quick reference" hulpmiddel

24 uur Tegnieese Dienste 079 911 2176

Tel: +27 (0)23 347 2646 | www.orchards.co.za